


ABUS 145 & 165



(SE)

1. Ställ in koden på 0-0-0 och drag sedan ut bygeln
- 2a. Vrid bygeln 180°
- 2b. Tryck ned den
3. Håll bygeln nedtryckt och ställ in din personliga kod
- 4a. Vrid tillbaka bygeln och
- 4b. Tryck in,
- 4c. Lås genom att vrida på sifferhjulen

(NO)

1. Still inn koden på 0-0-0 og dra deretter ut bøylen.
- 2a. Vri bøylen 180°
- 2b. Trykk bøylen ned
3. Hold bøylen nedtrykt og still inn din personlige kode
- 4a. Slipp bøylen, og vri den tilbake i låsestilling
- 4b. Trykk ned bøylen
- 4c. Vri på sifferhjulene for å låse

(DK)

1. Sæt koden på 0-0-0 tag bøjlen ud
- 2a. Vrid bøjlen 180°
- 2b. Tryk den ned
3. Hold bøjlen ned og indstil din personlige kode
- 4a. Vrid bøjlen tilbage
- 4b. Tryk den ned.
- 4c. Lås hængelåsen ved at dreje på hjulene.

(FI)

1. Aseta koodiksi 0-0-0 ja vedä sanka ulos
- 2a. Kierrä sankaa 180°
- 2b. Paina sanka alas
3. Pidä sanka alas painettuna ja aseta henkilökohtainen koodisi
- 4a. Käännä sanka takaisin
- 4b. ja paina sisään
- 4c. Lukitse pyöräytämällä numerorenkaita